

Požární evakuační plán

Svornost Bosonohy z.s., IČO: 188 26 555
Bosonožská orlovna, Pražská 55, 642 00 Brno

- Evakuaci vyhlásí a bude řídit preventista PO nebo v jeho nepřítomnosti osoba odpovědná za pořádanou akci a to z místa hlavního sálu.
- Evakuace bude probíhat za pomoci všech přítomných osob.
- Evakuace bude probíhat z prostor v 1 NP nejkratší únikovou cestou k nejbližšímu únikovému východu. Nebude-li únikový východ použitelný, bude použit další únikový východ.
- Z prostor ve 2 je únik osob zajištěn schodištěm přímo k únikovému východu.
- Evakuované osoby se budou soustřeďovat na volném prostranství – parkovišti před hlavním vstupem, takovým způsobem, aby byl možný zásah jednotek PO.
- Preventista PO nebo osoba odpovědná za pořádanou akci provede kontrolu počtu evakuovaných osob.
- V případě, kdy nebude zřejmé, zda se podařilo evakuovat všechny ohrožené osoby, je preventista PO nebo odpovědná osoba povinna tuto skutečnost neprodleně nahlásit veliteli zásahu JPO HZS JMK.
- Evakuace materiálu se nepředpokládá.
- Preventista PO nebo odpovědná osoba se zajistí odpojení přívodů plynu a elektrické energie do objektu.
- Nebude-li možné provést odpojení objektu od energií, nahlásí tuto skutečnost preventista PO nebo odpovědná osoba veliteli zásahu JPO HZS JMK.
- Při podezření na nadýchání se jedovatých splodin hoření nebo jiném poranění osob zajistí preventista PO nebo odpovědná osoba přivolání Zdravotnické záchranné služby

Hlavní vypínač el. energie – skříňka vpravo od vchodu k jevišti (od silnice)

Hlavní uzávěr plynu – skříň v zadní části objektu (od hřiště)



schválil

Vypracoval: Radovan Hlinecký, OZO v PO
Číslo osvědčení o odborné způsobilosti: Z – OZO – 50 / 2009

Platnost od: 20. března 2018

SVORNOST
Zapsaný spolek
Pražská 55
CZ 642 00 Brno
BOSONOHY

